

QUEL TYPE DE MATÉRIAUX DEVEZ VOUS ASPIRER ?



SEC



HUMIDE



LIQUIDE



BOUE



HUILE



COPEAUX



TOXIQUE



CORROSIF



INCANDESCENT



EXPLOSIF

GRANULOMÉTRIE ET POIDS DE POUDRE ?



< 1 μ RISQUE ÉLEVÉ


> 1 μ RISQUE MOYEN

< 3 μ RISQUE FAIBLE



QUEL EST
SON POIDS ?

OÙ SE TROUVE LE MATÉRIAUX ?



Zone
ATEX



Zone non
ATEX



Zone non ATEX mais
poussières
combustibles


À QUELLE FRÉQUENCE AVEZ BESOIN D'ASPIRER ?



OCCASIONNELLEMNT



UNE FOIS PAR JOUR



EN CONTINUE

COMMENT SE PRÉSENTE LE MATÉRIAU À ASPIRER ?

AU SOL



EN TAS



DANS UN
CONTENANT (CUVE,
BAC, ETC...)

EN
PRONFONDEUR

COMBIEN DE POINT(S) D'ASPIRATION AVEZ VOUS BESOIN ?



1 POINT

d'aspiration



+ POINTS

d'aspiration
non simultanés



+ POINTS

d'aspiration
simultanés

VOULEZ-VOUS DÉPLACER L'ASPIRATEUR ?



ASPIRATEUR MOBILE

OUI



INSTALLATION FIXE

NON

AVEC QUELLE ALIMENTATION ?



MONOPHASÉ



TRIPHASÉ



À AIR COMPRIMÉ



À BATTERIE

COMMENT VOULEZ VOUS VIDER L'ASPIRATEUR ?



Manuellement



BIG BAG



LONGOPAC



Par gravité



**Automatique
intermittent**



**Automatique
en continue**